



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСОС ПОВЫСИТЕЛЬНЫЙ
ELITECH

■ НП 1216/9Э

EAC

www.elitech-tools.ru

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Назначение | 4 |
| 2. Правила техники безопасности | 4 |
| 3. Технические характеристики | 5 |
| 4. Комплектация | 5 |
| 5. Устройство насоса..... | 6 |
| 6. Монтаж и эксплуатация насоса | 7 |
| 7. Возможные неисправности и методы их устранения | 10 |
| 8. Техническое обслуживание | 11 |
| 9. Транспортировка и хранение..... | 11 |
| 10. Утилизация | 11 |
| 11. Срок службы | 11 |
| 12. Гарантия..... | 11 |

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Повысительный насос предназначен для повышения давления в системе водоснабжения. Данный агрегат можно использовать для создания напора перед стиральными и посудомоечными машинами, газовыми водонагревателями и другими точками водоразбора. Для автоматического включения и выключения насос оснащен реле потока.

Насос перекачивает чистую воду без твердых частиц и механических примесей.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Перед эксплуатацией насоса внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к повреждению гидроконтроллера.

- Запрещается включать насос без воды;
- Запрещается использовать насос для перекачивания химических и горючих жидкостей, нефтепродуктов, жидкостей с твердыми примесями;
- Всегда отключайте насос от электросети при проведении любых работ с ним;
- Подключать насос к электросети необходимо через устройство защитного отключения, срабатывающего при появлении тока утечки 30mA;
- Все электрические соединения должны быть защищены от попадания воды;
- Используйте насос для работы только с чистой жидкостью. Если имеется риск попадания твердых частиц в перекачиваемую жидкость, установите фильтр предварительной очистки на входе в насос;
- Подключение к системе и ввод в эксплуатацию насоса должен производить квалифицированный специалист или человек, обладающий соответствующими знаниями.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе насоса, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса насоса необходимо немедленно выключить насос и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ | НП 1216/9Э |
|---|-------------|
| Мощность, Вт | 105 |
| Производительность, л/мин | 23 |
| Максимальный напор, м | 9 |
| Максимальное эксплуатационное давление, бар | 10 |
| Максимальная температура жидкости, °С | 95 |
| Монтажное расстояние, мм | 160 |
| Трубное соединение, дюйм | G3/4" |
| Длина электрического кабеля, м | 1,3 |
| Степень защиты | IP44 |
| Материал корпуса насоса | чугун |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 190x140x117 |
| Масса, кг | 2,65 |

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Насос - 1шт.
2. Штуцер - 2шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1шт.

5. УСТРОЙСТВО НАСОСА



Рис. 1

Положения переключателя:

- I – положение Выкл. Насос выключен.
- II – положение AUTO. Насос включается/выключается автоматически при открытии/закрытии водоразборного крана
- III – положение MANUAL. Насос постоянно включен.

6. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА

Внимание! Установка насоса в систему водопровода должна производиться квалифицированным специалистом.

Внимание! Перед подключением насос необходимо осмотреть на наличие повреждений. При обнаружении повреждений, их необходимо устранить до подключения насоса.

ВНИМАНИЕ! НАСОС НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ВОДЫ

Установка насоса


Насос должен устанавливаться в доступном для обслуживания месте. Длинная труба в месте установки насоса должна быть закреплена во избежание вибрации во время работы насоса.

При установке насоса учитывайте монтажное расстояние (расстояние между патрубками насоса). Оно указано в таблице с техническими характеристиками.


Насос имеет входной и выходной патрубки. При установке насоса соблюдайте направление потока. Направление потока показано стрелкой на корпусе насоса.

Насос монтируется на трубопровод с помощью двух штуцеров (входят в комплект). Все резьбовые соединения должны быть уплотнены.

Насос должен быть установлен таким образом, чтобы вал электродвигателя находился в горизонтальном положении (рис. 2).



Правильно



Неправильно




Рис. 2

Включение насоса

При первом включении насоса необходимо сливать воздух из системы, для этого откройте водоразборный кран, открутите пробку насоса для стравливания воздуха, включите насос и дайте ему поработать 30 секунд. В течение этого времени оставшийся в системе воздух вытиснится. После этого закрутите пробку обратно.

После установки насоса установите переключатель в режим «II» для автоматического включения/выключения насоса или в режим «III» для работы насоса в режиме постоянного включения.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

| Неисправность | Возможная причина | Метод устранения |
|--|---|---|
| Насос не работает | Переключатель установлен в положении «I» (Выкл) | Установите переключатель в положение «II» или «III» |
| | Поток воды слишком мал для включения насоса (должен быть более 1,5 л/мин) | Перевести переключатель в положение «III» |
| | Отсутствует питание в электросети | Проверить питание в электросети |
| | Насос неисправен | Обратитесь в авторизированный сервисный центр |
| Насос работает, но не создает давление | Закрыт водоразборный кран | Открыть водоразборный кран |
| | В системе воздух | Оставить насос включенным на несколько минут при открытом водоразборном кране |
| | Насос загрязнен | Очистить насос |
| Шум в насосе | В системе/насосе воздух | Оставить насос включенным на несколько минут при открытом водоразборном кране |
| Насос не выключается после закрытия водоразборного крана | Переключатель установлен в положении «III» (Выкл) | Установите переключатель в положение «II» или «I» |
| | Загрязнено реле потока | Обратитесь в авторизированный сервисный центр |

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Насос не требуют специального технического обслуживания.

Если существует риск замерзания при низких температурах, или если насос не будет использоваться долгое время, рекомендуется слить из него воду.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

12. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

Сделано в Китае.

Изготовитель: ХАНЖОУ ЗЕНЕРДЖИ ХАРДВАРЕ К., ЛТД
HANGZHOU ZENERGY HARDWARE CO.,LTD

Адрес: 8Д, №2 Неолинк Технолоджи Парк, 2630 Нанхуан роуд, Ханжоу, 310053,
Китай

8D, No.2 Neolink Technology Park, 2630 Nanhuan Rd., Hangzhou, 310053,
China

Уполномоченное лицо:

ООО «АСТИМПОРТ»,
Москва, ул. Бойцовая, дом 27,
тел 495 9255642,
E-mail: astimport@rambler.ru

Сертификат соответствия согласно требованиям технических регламентов
Таможенного союза № TC RU Д-СН.OC01.В.06877

Срок действия: с 02.09.2015 по 01.09.2018

Орган по сертификации: РОСТЕСТ-Москва

Дата производства:

8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
www.elitech-tools.ru